

## COMPACT CMP12+ in CMP12+/R

- regulator mešalnega ogrevalnega kroga
- regulator direktnega ogrevalnega kroga
- regulator kotla
- regulator ogrevanja sanitarne vode iz kotla

## COMPACT CMP12+ in CMP12+/R

---



Uvod.....	3
<b>NAVODILA ZA UPORABO</b>	
Videz regulatorja Compact CMP12+ in CMP12+/R.....	4
Nastavitev zelene dnevne temperature .....	4
Nastavitev zelene nočne temperature .....	5
Preklopnik za izbiro načina delovanja.....	6
Nastavitev temperature sanitarne vode.....	7
Ročni izklop in vklop ogrevanja sanitarne vode.....	8
Enkratni ročni vklop ogrevanja sanitarne vode.....	8
Antilegionarski program.....	8
Sobne enote .....	9
Analogna sobna enota FT10 .....	9
Analogno - digitalna sobna enota AD1 .....	10
Digitalna sobna enota DD2.....	12
Programska ura.....	14
Nastavitev točnega časa programske ure .....	14
Nastavitev poletnega časa programske ure .....	14
Nastavitev in spreminjanje časovnih intervalov ogrevanja prostorov in sanitarne vode .....	15
Brisanje nastavljenega časovnega intervala oziroma ukaza.....	17
Signalizacija stanja kanala 1 (CH1) programske ure - ogrevanje prostorov .....	17
Signalizacija stanja kanala 2 (CH2) programske ure - ogrevanje sanitarne vode .....	18
Resetiranje programske ure.....	19
Časovni programi .....	20
Tovarniško nastavljen časovni program ogrevanja prostorov in sanitarne vode .....	20
Časovni program ogrevanja prostorov in sanitarne vode - tabela za individualne nastavitve .....	21
Izjava proizvajalca o skladnosti izdelka .....	22
Odstranjevanje stare električne in elektronske opreme .....	22
Garancijska izjava .....	23

---

Zahvaljujemo se vam za zaupanje ob nakupu izdelka podjetja SELTRON.

S kakovostjo izdelkov, informacij in storitev bomo tudi v prihodnje poskušali še poglobiti in utrditi vaše zaupanje.

Če želite izkoristiti vse možnosti naprave, pazljivo preberite navodila. Shranite jih na primerno mesto, saj nikoli ne veste, kdaj jih boste spet potrebovali.

Ko naprave ne boste več uporabljali in vam bo v napoto, poskrbite, da ne bo v breme okolju.

## Uvod

Regulatorji COMPACT CMP12+ in CMP12+/R so sodobne mikroprocesorsko vodene naprave. Izdelani so v digitalni in SMT- tehnologiji. Izvedba CMP12+/R se od CMP12+ razlikuje po tem, da nima vgrajenega motornega pogona.

Namenjeni so reguliranju sistemov s samostojnim kotlom ali brez njega. Uporabljajo se za radiatorsko ali talno ogrevanje prostorov. S kodirnim stikalom lahko izberemo reguliranje sanitarne vode ali kotla. Ogrevanje prostorov poteka z mešalnim (MK) ali direktnim (DK) ogrevalnim krogom. Za časovno programiranje delovanja ogrevanja prostorov in sanitarne vode je vgrajena dvokanalna digitalna programska ura.


Regulatorje COMPACT CMP12+ in CMP12+/R lahko medsebojno ali z regulatorji Teramatik D1, D2 ali HRD povežemo v mrežo in delujejo kot enovit regulacijski sistem.



*Kadar ni posebej navedeno se opisi nanašajo na obe izvedbi regulatorjev.*

# NAVODILA ZA UPORABO

## Videz regulatorja Compact CMP12+ in CMP12+/R





- 1 - pritrdilni vijaki.
- 2 - digitalna programska ura.
- 3 - nastavev strmine ogrevalne krivulje.
- 4 - nastavev želene dnevne temperature.
- 5 - nastavev želene nočne temperature, minimalne temp. kotla ali temperature sanitarne vode.
- 6 - preklopnik za izbiro načina delovanja
- 7 - mešalni ventil odpiranje - zapiranje / sinhronizacija napak / verzija programa.

## Nastavev želene dnevne temperature




Z gumbom nastavimo želeno dnevno temperaturo. Nastavev želene temperature se odraža kot paralelni premik ogrevalne krivulje. Območje nastavev dnevne temperature je od 12 °C do 28 °C.







Če je preklopnik za izbiro načina delovanja v enem od narisanih položajev, se zelena dnevna temperatura nastavlja na digitalni sobni enoti DD2. Če sobna enota ni priključena ali regulator ne dobi ustreznega podatka iz sobne enote, se zelena temperatura odčita z nastavitve gumba za dnevno temperaturo na regulatorju.

## Nastavitev zelene nočne temperature



Z gumbom nastavimo zeleno nočno temperaturo oziroma nivo redukcije ogrevanja v nočnem času. Nastavitev zelene temperature se odraža kot paralelni premik ogrevalne krivulje. Območje nastavitve nočne temperature je od 9 °C do 24 °C.

položaj gumba:



sobna temperatura:


9 °C

20 °C

24 °C




Zaradi akumulacije toplote je sobna temperatura v nočnem času praviloma višja, kot je nastavljena zelena temperatura. Pomembno je, da se tudi v tem času objekt ustrezno ogreva, še posebej, ko so zunanje temperature zelo nizke.




Če gumb zavrtimo v položaj A (avto), regulator samodejno nastavi nočno temperaturo.

Vrednost nastavitve je prikazana na diagramu.




## Preklopnik za izbiro načina delovanja


S preklopnikom lahko izbiramo med šestimi načini delovanja regulatorja.




**Ura (način 1):** Regulator deluje po programski uri. Dnevna in nočna temperatura se nastavljata na regulatorju. Na sobnem korektorju (FT10 ali AD1) opravimo fino nastavitve želene temperature. Če imamo priključeno digitalno sobno enoto DD2, se želena dnevna in nočna temperatura nastavljata na njej.




**Ura (način 2):** Regulator deluje po programski uri. Dnevna in nočna temperatura se nastavljata na regulatorju. Na sobnem korektorju (FT10 ali AD1) opravimo fino nastavitve želene temperature. Če imamo priključeno digitalno sobno enoto DD2, se želena dnevna in nočna temperatura nastavljata na njej. V nočnem intervalu ogrevanja se kotel izključi, dokler je zunanja temperatura višja od +2 °C.




**Dnevna temperatura:** Regulator deluje neprekinjeno po dnevni nastavitvi temperature. Temperatura se nastavlja z gumbom za nastavitve dnevne temperature na regulatorju.



**Nočna temperatura:** Regulator deluje neprekinjeno po nočni nastavitvi temperature. Temperatura se nastavlja z gumbom za nastavitve nočne temperature na regulatorju.






**Izklop ogrevanja:** Vključena ostaneta zaščita proti zmrzovanju in ogrevanje sanitarne vode. Ogrevanje se samodejno aktivira, ko se zunanja temperatura spusti pod +2 °C. Takrat regulator ogreje kotel najmanj na minimalno temperaturo kotla (Tkmin), prostore pa na sobno temperaturo ca. 6 °C.



**Ročno delovanje:** Ta način delovanja uporabljamo pri meritvah emisij dimnih plinov ali ob okvari regulatorja. Regulator vklopi gorilnik in vse obtočne črpalke. V tem položaju lahko z gumbom za nastavitve nočne temperature krmilimo položaj mešalnega ventila.

položaj gumba:



mešalni ventil:

zapiranje


mirovanje

odpiranje




Preklopnik postavimo v položaj "izklop ogrevanja" tudi, kadar želimo ob začetku ali koncu kurilne sezone "ročno" izklopiti ogrevanje prostorov.

## Nastavitev temperature sanitarne vode




Želeno temperaturo sanitarne vode nastavimo z gumbom za nastavitev zelene nočne temperature in jo potrdimo z zasukom gumba za nastavitev zelene dnevne temperature. Regulator ogreva sanitarno vodo po časovnem programu 2 (CH2) programske ure. Temperaturo sanitarne vode lahko nastavljamo v območju od 30 °C do 70 °C. Položaj OFF pomeni izklop, položaj ON pa vklop ogrevanja sanitarne vode.


položaj gumba:




OFF




30 °C



50 °C





70 °C



ON

temperatura  
sanitarne vode:



Najprej z gumbom za nastavitev zelene nočne temperature nastavimo temperaturo sanitarne vode. Nastavitev potrdimo tako, da gumb za nastavitev zelene dnevne temperature najprej zavrtimo na minimum, regulator enkrat zapiska, nato zavrtimo gumb na maksimum. Regulator z dvakratnim piskom pove, da je sprejel nastavitev zelene temperature sanitarne vode. Sedaj oba gumba vrnemo v prvotni položaj.




Osnovna nastavitev temperature sanitarne vode je 55 °C.




Delovni termostat na kotlu mora biti nastavljen vsaj na temperaturo, ki je 10 °C višja od nastavljene zelene temperature sanitarne vode.

## Ročni izklop in vklop ogrevanja sanitarne vode

Ogrevanje sanitarne vode lahko ročno vklopimo ali izklopimo, neodvisno od časovnega programa.




**Izklop:** Gumb za nastavev želene nočne temperature postavimo v položaj OFF in nastavev potrdimo z gumbom za nastavev zelene dnevne temperature. Ogrevanje sanitarne vode je izključeno. Vključena ostane zaščita proti zmrzovanju (4 °C).



**Vklop:** Gumb za nastavev želene nočne temperature postavimo v položaj ON in nastavev potrdimo z gumbom za nastavev zelene dnevne temperature. Ogrevanje sanitarne vode je vključeno. Sanitarna voda se ogreva na temperaturo 70 °C.

## Enkratni ročni vklop ogrevanja sanitarne vode





Gumb za nastavev želene nočne temperature postavimo v položaj ON in nastavev potrdimo. Sedaj gumb prestavimo na želeno temperaturo sanitarne vode in nastavev ponovno potrdimo. Regulator bo segrel sanitarno vodo do zelene temperature, neodvisno od časovnega programa. Ko smo izvedli želeno nastavev, oba gumba vrnemo v prvotni položaj.

## Antilegionarski program

Za preprečevanje legionarske bolezni ima regulator vgrajeno posebno funkcijo za vklop ogrevanja sanitarne vode na temperaturo 70 °C. Vklop aktiviramo z enominutnim intervalom za vklop ogrevanja sanitarne vode v časovnem programu CH2 programske ure.

Primer časovnega intervala za vklop antilegionarskega programa:



Regulator bo vsak petek ob petih zjutraj segrel sanitarno vodo na 70 °C.





*Običajno se za vklop antilegionarskega programa odločimo enkrat tedensko v nočnem času.*



*Nastavitev temperature sanitarne vode ima pomen le, če je pri nastavitvi regulatorja izbrano ogrevanje sanitarne vode (S4=OFF).*

## Sobne enote


Izbiramo lahko med različnimi sobnimi enotami, ki se razlikujejo po videzu in možnostih nadzora centralnega ogrevanja.



*V vseh sobnih enotah je vgrajeno temperaturno tipalo, ki meri dejansko sobno temperaturo (RF). Regulator Compact lahko deluje tudi brez sobne enote oziroma sobnega temperaturnega tipala.*


### Analogna sobna enota FT10

Analogna sobna enota FT10 meri sobno temperaturo in omogoča nastavitve korekcije želene dnevne in nočne temperature.



1 - gumb za nastavitve korekcije želene sobne temperature;  
območje nastavitve od -4 °C do +4 °C.


## Analogno - digitalna sobna enota AD1



### Analogno - digitalna sobna enota omogoča:


- fino nastavitve želene dnevne in nočne temperature,
- znižanje nočne temperature,
- prikaz sobne temperature,
- izbiro načina delovanja regulatorja,
- izbiro načina delovanja "varčevanje" ali "party".

### Prikazovalnik - vsi segmenti




Na prikazovalniku običajno vidimo izmerjeno sobno temperaturo, signalizacijo delovanja in izbran način delovanja regulatorja.

### Fina nastavitve želene dnevne in nočne temperature



Z gumbom nastavimo vrednost korekcije (fina nastavitve) zelene dnevne in nočne temperature. Območje nastavitve korekcije je od  $-4^{\circ}\text{C}$  do  $+4^{\circ}\text{C}$ .



## Nastavitev nočne temperature



Z gumbom na podnožju AD1 nastavite znižanje temperature v nočnem intervalu ogrevanja (CH1 = OFF). Območje nastavitve je od 0 do - 8 °C.





### Tipka "izbira delovanja"



S pritiskanjem tipke izbiramo med ogrevanjem na dnevno temperaturo ali po programski uri na AD1 in neprekinjenim ogrevanjem na nočno temperaturo. Izbrani način je prikazan na LCD prikazovalniku. Prvi način delovanja prikazuje simbol  , drugi način delovanja pa simbol  .





### Tipka "party"



Party način delovanja aktivira delovanje na dnevno temperaturo. Pritisnete tipko  . S tipko  ( - ) ali  ( + ) lahko nastavite čas trajanja PARTY delovanja od 1 do 24 ur. Če želite trajno vklopiti PARTY delovanje, izberete **on**. PARTY delovanje lahko kadarkoli izklopite s pritiskom na tipko  .

### Tipka "eco"



ECO način delovanja zniža sobno temperaturo kot je nastavljeno za nočno temperaturo. Pritisnete tipko  . S tipko  ( - ) ali  ( + ) lahko nastavite čas trajanja ECO delovanja od 1 do 24 ur. Če želite trajno vklopiti ECO delovanje, izberemo **on**. ECO delovanje lahko kadarkoli izklopite s pritiskom na tipko  .





*Za podrobnejše informacije preberite navodila, ki ste jih prejeli skupaj z analogno -digitalno sobno enoto AD1.*



## Tipka "izbira delovanja"







S pritiskanjem tipke  lahko izberemo:  
- ogrevanje prostorov in sanitarne vode,  
- ogrevanje samo sanitarne vode.

S pritiskom na tipko  izklopimo ogrevanje prostorov in ogrevanje sanitarne vode. Vključena ostane zaščita proti zmrzovanju.

Izbrani način je prikazan na LCD prikazovalniku.





## Tipka "party"



Party način delovanja aktivira ogrevanje po zeleni dnevni temperaturi. Pritisnete tipko . S tipko  ( - ) ali  ( + ) lahko nastavite čas trajanja PARTY delovanja od 1 do 24 ur. Če želite trajno vklopiti PARTY delovanje, izberete **on**.  
PARTY delovanje lahko kadarkoli izklopite s pritiskom na tipko .

## Tipka "eco"




ECO način delovanja zniža sobno temperaturo za 3 °C napram zeleni dnevni temperaturi. Pritisnete tipko . S tipko  ( - ) ali  ( + ) lahko nastavite čas trajanja ECO delovanja od 1 do 24 ur. Če želite trajno vklopiti ECO delovanje, izberemo **on**.  
ECO delovanje lahko kadarkoli izklopite s pritiskom na tipko .



*Za podrobnejše informacije preberite navodila, ki ste jih prejeli skupaj z digitalno sobno enoto DD2.*

## Programska ura





V regulator je vgrajena tedenska dvokanalna digitalna programska ura. Prvi kanal CH1 je namenjen za časovno programiranje ogrevanja prostorov, drugi kanal CH2 pa za časovno programiranje ogrevanja sanitarne vode.



Ura se napaja iz vgrajene alkalne baterije LR6 1.5 V, velikosti AA, zato nemoteno deluje tudi ob daljšem izpadu omrežne napetosti.



Na prikazovalniku so prikazani vsi segmenti in simboli, ki jih hkrati vidimo le ob resetu programske ure.

### Nastavitev točnega časa programske ure

Če ura ne prikazuje točnega časa, ga nastavimo na sledeč način:


 +  Pritisnemo in držimo tipko "ura" ter hkrati s pritiskanjem tipke "Day" izberemo tekoči dan, (1-ponedeljek, 2-torek, 3-sreda, 4-četrtek, 5-petek, 6-sobota, 7-nedelja).

 +  Pritisnemo in držimo tipko "ura" ter hkrati s pritiskanjem ali držanjem tipke "h+" nastavimo točno uro.

 +  Pritisnemo in držimo tipko "ura" ter hkrati s pritiskanjem ali držanjem tipke "m+" nastavimo točen čas.

Utripajoče dvopičje med urami in minutami pomeni, da ura teče.


### Nastavitev poletnega časa programske ure

 S tipko "±1h" preklapljammo med poletnim in zimskim časom.


S konico kemičnega svinčnika pritisnemo tipko "±1h". Tekoči čas se pomakne za eno uro naprej (poletni čas), na prikazovalniku programske ure pa zasveti simbol +1h. S ponovnim pritiskom vrnemo tekoči čas v prvotno stanje (zimski čas).

## Nastavitev in spreminjanje časovnih intervalov ogrevanja prostorov in sanitarne vode


Z nastavitvijo časovnega programa CH1 povemo regulatorju, kdaj želimo v prostorih dnevno in kdaj nočno oziroma varčevalno temperaturo. Z nastavitvijo časovnega programa CH2 pa, kdaj želimo ogrevati sanitarno vodo in kdaj ne. Intervale programiramo tako, da določimo vklopni ukaz (začetni čas) in izklopni ukaz (končni čas) intervala.




S pritiskanjem tipke "Prog." izberemo programsko mesto, ki ga želimo spremeniti ali mu določiti vklopni ali izklopni ukaz. Prva štiri programska mesta so že tovarniško vpisana, vendar jih lahko po želji spreminjamo ali izbrišemo.




S pritiskanjem tipke "Day" izberemo dan, ki ga želimo izbrisati. Pod izbranim dnevom utripa črtica. S pritiskom na tipko "Select" izbrišemo izbrani dan. Ukaz velja za dneve, ki so ostali vidni na prikazovalniku. Številke na vrhu prikazovalnika imajo naslednji pomen: 1 - ponedeljek, 2 - torek, 3 - sreda, 4 - četrtek, 5 - petek, 6 - sobota, 7 - nedelja.



S pritiskanjem tipke "h+" določimo želeno uro vklopa ali izklopa.



S pritiskanjem tipke "m+" določimo želeno minuto vklopa ali izklopa.



S tipkama "ročno 1" in "ročno 2" določimo, kaj naj se zgodi s kanalom CH1 in kanalom CH2:  
 -simbol ● pomeni vklop,  
 -simbol ○ pomeni izklop,  
 -prazno mesto pa pomeni, da nastavljeni čas ne bo imel vpliva.




S pritiskom na tipko "Prog." se pomaknemo na naslednje programsko mesto.



S pritiskom na tipko "ura" se vrnemo v prikaz trenutnega časa.

## Primer časovnega intervala za ogrevanje in sanitarno vodo:



V zgornjem primeru bo regulator vsak dan, od ponedeljka do petka, od šestih zjutraj do desete ure zvečer ogreval prostore po dnevni temperaturi. Prav tako se bo v tem času ogrevala sanitarna voda.

Priporočljivo je časovni program ogrevanja prostorov in sanitarne vode najprej sestaviti v za to pripravljeni tabeli v poglavju "Časovni programi" in ga šele nato vpisati v programsko uro.



*Vrstni red vstavljanja ukazov ni pomemben in ni potrebno, da se vsi ukazi zaključijo v parih (vklopni in izklopni ukaz).*



*Sprememba časovnega programa se samodejno upošteva pri prvem naslednjem preklopu programske ure. Želeno stanje programske ure lahko kadarkoli dosežemo s pritiskom tipke "ročno 1" in "ročno 2".*



*Če imata vklopni in izklopni ukaz nastavljena enak dan in čas, obvelja izklopni ukaz.*




## Brisanje nastavljenega časovnega intervala oziroma ukaza


Če nastavljenega časovnega intervala ali posameznega ukaza ne potrebujemo, ga zberišemo:



S pritiski na tipko "Prog." najdemo vklopni ali izklopni ukaz, ki ga želimo izbrisati.



Pritiskamo tipko "h+" tako dolgo, da se na mestu prikaza ur pojavita črtici.



Pritisnemo in držimo tipko "Prog." tako dolgo, da se za nekaj trenutkov prikaže prazno programsko mesto. Nato se na prikazovalniku izpiše naslednji programski ukaz.

⊕  
S pritiskom na tipko "ura" se vrnemo v prikaz trenutnega časa.




*Ukaz lahko zberišemo tudi tako, da namesto brisanja ur izbrišemo vklopni in izklopni simbol s tipkama "ročno 1" in "ročno 2". Nato pritisnemo in držimo tipko "Prog.".*

## Signalizacija stanja kanala CH1 programske ure - ogrevanje prostorov


Na levi spodnji strani prikazovalnika programske ure se kaže trenutno stanje kanala CH1.

### Stanji URA-VKLOP in ROČNO-IZKLOP



Ko je kanal CH1 v stanju **URA-VKLOP**, lahko ročno preklpimo v **ROČNO-IZKLOP**. To storimo s pritiskom na tipko "ročno 1". Kanal CH1 ostane v stanju **ROČNO-IZKLOP** do konca tega časovnega intervala ali do ponovnega pritiska na tipko.

## Stanji URA-IZKLOP in ROČNO-VKLOP




Ko je kanal CH1 v stanju **URA-IZKLOP**, lahko ročno preklopimo v **ROČNO-VKLOP**. To storimo s pritiskom na tipko "**ročno 1**". Kanal CH1 ostane v stanju **ROČNO-VKLOP** do konca tega časovnega intervala ali do ponovnega pritiska na tipko.

### Signalizacija stanja kanala CH2 programske ure - ogrevanje sanitarne vode


Na desni spodnji strani prikazovalnika programske ure se kaže trenutno stanje kanala CH2.

## Stanji URA-VKLOP in ROČNO-IZKLOP



Ko je kanal CH2 v stanju **URA-VKLOP**, lahko ročno preklopimo v **ROČNO-IZKLOP**. To storimo s pritiskom na tipko "**ročno 2**". Kanal CH2 ostane v stanju **ROČNO-IZKLOP** do konca tega časovnega intervala ali do ponovnega pritiska na tipko.

## Stanji URA-IZKLOP in ROČNO-VKLOP



Ko je kanal CH2 v stanju **URA-IZKLOP**, lahko ročno preklopimo v **ROČNO-VKLOP**. To storimo s pritiskom na tipko "**ročno 2**". Kanal CH2 ostane v stanju **ROČNO-VKLOP** do konca tega časovnega intervala ali do ponovnega pritiska na tipko.

## Resetiranje programske ure

### Reset




Reset programske ure uporabimo samo, kadar želimo počistiti vse nastavljene časovne programe in v primeru nepravilnega delovanja programske ure.

### Reset



S konico kemičnega svinčnika pritisnemo tipko "Reset".



Na prikazovalniku se prikaže naslednji izpis.



Pritisnemo tipko "ura".



Ura prične delovati, kar ponazarja utripanje dvopičja, ki ločuje ure in minute. Dan se postavi na vrednost 1 (ponedeljek), čas pa na vrednost 20:00.



*Pri resetu programske ure se zbriše tudi tekoči čas. V programsko uro se vpišejo tovarniško nastavljeni časovni programi (glej poglavje Časovni programi).*

## Časovni programi

Tovarniško nastavljen časovni program ogrevanja prostorov in sanitarne vode

	1 PON	2 TOR	3 SRE	4 ČET	5 PET	6 SOB	7 NED	ČAS	KANAL CH1 prostori	KANAL CH2 sanitarna voda
1	1	2	3	4	5			06:00	VKLOP ●	VKLOP ●
2	1	2	3	4	5			21:00	IZKLOP ○	IZKLOP ○
3						6	7	07:00	VKLOP ●	VKLOP ●
4						6	7	23:00	IZKLOP ○	IZKLOP ○

**Časovni program ogrevanja prostorov in sanitarne vode - tabela za individualne nastavitve**

	1 PON	2 TOR	3 SRE	4 ČET	5 PET	6 SOB	7 NED	ČAS	KANAL CH1 prostori	KANAL CH2 sanitarna voda
1								:		
2								:		
3								:		
4								:		
5								:		
6								:		
7								:		
8								:		
9								:		
10								:		
11								:		
12								:		
13								:		
14								:		
15								:		
16								:		
17								:		
18								:		
19								:		
20								:		
21								:		
22								:		
23								:		
24								:		
25								:		
26								:		
27								:		
28								:		
29								:		
30								:		
31								:		
32								:		
33								:		
34								:		
35								:		

## Izjava proizvajalca o skladnosti izdelka

Seltron d.o.o. s polno odgovornostjo izjavlja, da regulatorja Compact CMP12+ in CMP12+/R, za katera velja ta izjava, ustrezata zahtevam odredbe o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej - (Direktiva ES o nizki napetosti (LVD) 73/23 EEC, 93/68 EEC) in zahtevam pravilnika o elektromagnetni združljivosti (Direktiva ES o elektromagnetni kompatibilnosti (EMC) 89/336 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC).

**Opis izdelka:** Kompaktni regulator temperature in aktuator

**Naziv modela:** Compact CMP12+, CMP12+/R

### Uporabljeni standardi:

#### - CMP12+

SIST EN 50081-1:1995, SIST EN 50082-1:1995,  
SIST EN 55014-1:2001, SIST EN 55014-2:1997,  
SIST EN 60730-1:1995, SIST EN 60730-2-14:1998,  
SIST EN 60730-2-9:1997, SIST EN 12098-1:2002.

#### - CMP12+/R

SIST EN 50081-1:1995, SIST EN 50082-1:1995,  
SIST EN 55014-1:2001, SIST EN 55014-2:1997,  
SIST EN 60730-1:1995, SIST EN 60730-2-9:1997,  
SIST EN 12098-1:2002.



## Odstranjevanje stare električne in elektronske opreme

**Odstranjevanje stare električne in elektronske opreme** (Velja za države članice evropske unije in ostale Evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)



Ta simbol na izdelku ali embalaži označuje, da ta izdelek ne sme biti smatran kot gospodinjski odpadek ampak ga je potrebno oddati na zbirnih mestih za odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). S primerno odstranitvijo tega izdelka boste preprečili negativen vpliv na okolje in zdravje, ki bi ga sicer lahko povzročila napačna odstranitev tega izdelka. Reciklaža materialov zmanjšuje porabo novih surovin. Za več informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, komunalni servis ali trgovino, kjer ste ta izdelek kupili.

## Garancijska izjava

Proizvod je izdelan v skladu z veljavnimi standardi in je tovarniško preizkušen. Proizvod za katerega dajemo garancijo bo brezhibno deloval, če se boste ravnali po danih navodilih.

Zagotovili bomo servisno vzdrževanje in potrebne rezervne dele za proizvod v trajanju življenjske dobe proizvoda ali najmanj 7 let.

V garancijskem roku bomo na svoje stroške odpravili vse okvare in pomanjkljivosti v roku, ki ne bo daljši od 30 dni, če je garancija uveljavljena z vsemi dokumenti in proizvod dostavljen na sedež podjetja SELTRON ali najbližjo pooblaščenno servisno delavnico.

Če v garancijskem roku proizvoda ne popravimo v 30 dneh od dneva prijave okvare, proizvod na kupčevo zahtevo zamenjamo z novim.

Garancija velja 24 mesecev od dneva nakupa proizvoda, kar dokažete z dokumentom o nakupu.

Stroške prevoza proizvoda, v času garancijske dobe, pri dostavi na in s servisnega popravila priznavamo proti predložitvi računa, po veljavni tarifi javnega prometa (pošta ali železnica).

Garancija ne velja, če je ugotovljeno, da je predhodno popravilo opravila nepooblaščen osebna oziroma, če je bil proizvod poškodovan zaradi nepravilnega ravnanja ali višje sile.



**SELTRON d.o.o.**  
**Ruška cesta 96**  
**2345 Bistrica ob Dravi**  
**Slovenija**  
**tel: +386 (0)2 671 96 00**  
**fax: +386 (0)2 671 96 66**  
**<http://www.seltron.eu>**  
**Email: [info@seltron.eu](mailto:info@seltron.eu)**

program V 3.2r0

O2060125 V1.0

Pridržujemo si pravico do sprememb.

---